



LACTAE HEVEA SOLES.

PROCESO DE PEGADO DE SUELAS DE LÁTEX NATURAL.

- 1- Lavar (utilizando un trapo) con Preparador M-7032.
- 2- Dejar secar al menos 5-10 min.
- 3- Halogenar con cepillo de cerdas de Nylon (sin partes metálicas), con Halógeno 010.
- 4- Tiempo mínimo de secado 2 horas. (max. 2-3 días)
- 5- Aplicar una capa de Obrador 900 + 2-3% desmodur RC Bayer..
- 6- Dejar secar al menos 15-20 min. (max 2-3 horas)
- 7- Reactivar. (al menos 60-65°C)
- 8- Centrar.
- 9- Prensar. (3-4 Kg/cm² 10-12 seg.)



Abril 2018

NUESTRO SERVICIO TECNICO ESTA A SU TOTAL DISPOSICION

Lo escrito en el presente documento es fruto de nuestra experiencia. Declinamos toda responsabilidad en caso de mal uso, aplicación, interpretación, o no seguir las indicaciones prescritas por nuestro Servicio Técnico.

Nuestros clientes deben asegurar mediante ensayos propios la idoneidad de nuestros productos al proceso a que se destinen.