



FRABOADESIVI SPA

Via G.Garibaldi n°76/78
20061 CARUGATE (MI)
Tel: +39-029253631 Fax: +39-029252357
P.IVA e Cod.Fisc. : 02235140965
http://www.fraboadesivi.com
E-mail: giulia.vergani@frabo.it



PROVE INCOLLAGGIO

Data	9 luglio 20108
Rif.	Monsieur BRICE GIROUD
Cliente	LACTAE HEVEA
Oggetto	Incollaggio suola in lactae hevea
Materiali da accoppiare	Suola lactae hevea + pelle Suola lactae hevea + tacco lactae hevea
Prodotti utilizzati	FRABOCLOR PRIMER PIVIGUM PG PIVIGUM 1039/NF
Metodologia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cardare in modo uniforme la suola e tutte le superfici in lactae hevea. Attenzione, la superficie deve essere omogenea per evitare problemi in fase di pressatura. 2) Su superfici in lactae hevea applicare a pennello FRABOCLOR (alogenante). Lasciare agire minimo 2 ore. 3) Su superfici in lactae hevea applicare a pennello PRIMER PIVIGUM PG. Stendere bene il prodotto e lasciare agire 24 ore, fino ad una settimana. 4) Su superfici in lactea hevea e pelle, applicare in modo uniforme PIVIGUM 1039/NF a pennello. Dopo 30 minuti riattivare a 60-65°C. Pressare accuratamente (15sec. 3,5/5 BAR) <p>Verificare il risultato finale dopo 48 ore</p>
Esito	Positivo
Note	<p>Attenzione !</p> <ul style="list-style-type: none"> ●La cardatura è fondamentale per non compromettere l'esito dell'incollaggio. ●La temperatura di riattivazione deve essere tra i 55°C e i 65°C ●Per un incollaggio più "rigido" è possibile aggiungere il 5% di ATTIVATORE RFE all'adesivo PIVIGUM 1039/NF